

■タイマー・現在時刻の設定方法

タイマーとはシャッターが指定時間に自動で開閉する機能です。

例) 朝 6 : 00にシャッターを自動で開ける。

夜 17 : 00にシャッターを自動で閉める。

タイマー開予約時刻→タイマー閉予約時刻→現在時刻の順に設定していきます。

※時計精度は日差±2秒です。取付け環境でも精度は変わりますので、定期的に時刻合わせを行ってください。

手 順	使用するスイッチと操作方法	操作後の液晶表示
タイ マ ー 開 予 約 時 刻 の 設 定	1 切換スイッチ○を3秒以上押します。 (開・閉ランプが点滅。ランプは設定終了まで点滅します。) 「開」「⌚」が点灯、時刻表示の時側が点滅します。(分側点灯)	
	2 タイマー開予約時刻(時側)を 開スイッチ 閉スイッチ を押して合わせます。 ※タイマー開予約時刻を設定しない場合はP.13の“タイマー開又は閉予約時刻を設定しない場合”を参照し、「バー」表示にし、手順3、6の順に進んでください。	
	3 希望時になったら停スイッチ を押します。 時刻表示の分側が点滅します。(時側点灯)	
	4 タイマー開予約時刻(分側)を 開スイッチ 閉スイッチ を押して合わせます。	
	5 希望分になったら停スイッチ を押します。 「閉」「⌚」が点灯、時刻表示の時側が点滅します。(分側点灯)	
タイ マ ー 閉 予 約 時 刻 の 設 定	6 タイマー閉予約時刻(時側)を 開スイッチ 閉スイッチ を押して合わせます。 ※タイマー閉予約時刻を設定しない場合はP.13の“タイマー開又は閉予約時刻を設定しない場合”を参照し、「バー」表示にし、手順7、10の順に進んでください。	
	7 希望時になったら停スイッチ を押します。 時刻表示の分側が点滅します。(時側点灯)	
	8 タイマー閉予約時刻(分側)を 開スイッチ 閉スイッチ を押して合わせます。	
	9 合わせたら停スイッチ を押します。 「時計」「⌚」が点灯。時刻表示の時側が点滅します。 (分側点灯)	

手 順	使用するスイッチと操作方法	操作後の液晶表示
現 在 時 刻 の 設 定	現在時刻（時側）を 開スイッチ  閉スイッチ  を押して合わせます。	
	希望時になったら停スイッチ  を押します。 時刻表示の分側が点滅します。（時側点灯）	
	現在時刻（分側）を 開スイッチ  閉スイッチ  を押して合わせます。	
	停スイッチ  を押します。 「開」「  」が点灯。時刻表示の時側が点滅しタイマー開予約時刻の設定にもどります。	
設 定 終 了	14 切換スイッチ ○ を押します。 現在時刻が表示されます。 （開ランプ閉ランプが点滅を停止しシャッターの開閉状態に合わせて開もしくは閉ランプが点灯します。）	
予 タ 約 イ オ マ ン I	15 切換スイッチ ○ を1回又は3回連続で押して「  」を表示させます。 （予約状況「開、閉」、「  」が表示されます） ※切替スイッチ ○ を連続で押さない場合、初期状態（現在時刻のみの表示）に戻ることがありますので、切替スイッチ ○ を連続で押してください。	