

引込み力の調整目盛がないタイプ

目盛りがないタイプは、調整ねじをプラスドライバーで回して引込みバネ力の調整をしてください。

※目盛りのあるタイプと調整ねじの強弱の調整方向が反対です。お使いのタイプにあった調整をお願い致します。

