

サティスGタイプ・Sタイプ 洗浄水量の増やし方

サティスGタイプ

DV-G218型
DV-G216型
DV-G215型



サティスSタイプ

DV-S628型、DV-S618型
DV-S626型、DV-S616型
DV-S625型、DV-S615型



■ 便器洗浄

現象	<ul style="list-style-type: none"> ・水の流れが悪い ・汚物がよく残る ・便器洗浄後の給水時間が長い
原因	⇒水道圧が低くなり、 洗浄水量が少なくなっている可能性があります。
処置	<p>⇒洗浄水量を増やします。 洗浄水量は大洗浄6L、小洗浄5Lになります。</p> <p>● 洗浄水量の増やし方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・壁リモコン⇒(設定・次へ)と流す(大)を同じタイミングで2秒以上押します。 ・インテリアリモコン⇒(マイルド)と流す(大)を同じタイミングで2秒以上押します。 ・スマートリモコン⇒(自動洗浄)と(本体そうじ)を同じタイミングで2秒以上押します。 セット完了時、「ピッ」という音になります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>壁リモコン</p> <p>流す(大)+(設定・次へ)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>スマートリモコン (リモコン裏側)</p> <p>(自動洗浄)+(本体そうじ)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>インテリアリモコン</p> <p>流す(大)+(マイルド)</p> </div>
<p>それでも、水の流れが悪く汚物が残る場合は、LIXIL修理受付センターへご連絡ください。</p>	