

サティスGタイプ・Sタイプ 洗浄水量の増やし方

サティスGタイプ

DV-G118A型  
DV-G118型  
DV-G116型  
DV-G115A型  
DV-G115型



サティスSタイプ

DV-S528A型  
DV-S528型  
DV-S526型  
DV-S525型



■ 便器洗浄

|  |   |
|--|---|
| <p>現象</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水の流れが悪い</li> <li>・汚物がよく残る</li> <li>・便器洗浄後の給水時間が長い</li> </ul>  |
| <p>原因</p>  | <p>⇒水道圧が低くなり、<br/>洗浄水量が少なくなっている可能性があります。</p>  |
| <p>処置</p>  | <p>⇒洗浄水量を増やします。<br/>洗浄水量は大洗浄、小洗浄ともに サティスG…約0.5L、サティスS…約1L増加します。</p> <p><b>● 洗浄水量の増やし方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・壁リモコン⇒(自動洗浄)と流す(大)を同じタイミングで2秒以上押します。</li> <li>・インテリアリモコン⇒(マイルド)と流す(大)を同じタイミングで2秒以上押します。</li> <li>・スマートリモコン⇒(自動洗浄)と(本体そうじ)を同じタイミングで2秒以上押します。<br/>セット完了時、「ピッ」という音になります。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="335 1373 798 1668"> <p>壁リモコン</p> <p>(自動洗浄)+流す(大)</p> </div> <div data-bbox="877 1373 1276 1668"> <p>スマートリモコン (リモコン裏側)</p> <p>(自動洗浄)+(本体そうじ)</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>インテリアリモコン</p> <p>流す(大)+ (マイルド)</p> </div> |
| <p>それでも、水の流れが悪く汚物が残る場合は、LIXIL修理受付センターへご連絡ください。</p> |   |