

## ピボット（固定）⇒フリー（可動）への切替

1.吊車の吊車固定ネジを、ネジの回転が重くなるまでゆるめてください。緩める量が少ないと吊車の動きが悪くなり開閉不具合の原因となります。

2.ガイドローラーをガイドローラー固定金具から外し、ガイドローラー固定金具の固定ボルトを緩めてレールから外してください。この時、ガイドローラーは必ず下レールにはめ込んでください。

