

サティスSタイプ 洗浄水量の増やし方・戻し方

サティスSタイプ

DV-S728型、DV-S718型
DV-S726型、DV-S716型
DV-S725型、DV-S715型



■ 便器洗浄

現象	<ul style="list-style-type: none"> ・水の流れが悪い ・汚物がよく残る ・便器洗浄後の給水時間が長い
原因	⇒水道圧が低くなり、 洗浄水量が少なくなっている可能性があります。
処置	<p>⇒洗浄水量を増やします。 お買い上げ時の設定より、大洗浄と小洗浄の洗浄量を各 + 1L、または最大水量の大洗浄 8L、小洗浄 6L に増やせます。</p> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> ● 洗浄水量の増やし方 </div> <ul style="list-style-type: none"> ・壁リモコン ⇒ 流す【大】と【設定・次へ】を同じタイミングで 2 秒以上押します。 ・インテリアリモコン ⇒ 【流す大】と【マイルド】を同じタイミングで 2 秒以上押します。 ・スマートリモコン ⇒ 【自動洗浄】と【本体そうじ】を同じタイミングで 2 秒以上押します。 ※セット完了時、「ピッ」という音になります。 ・再び、同じ操作を繰り返すと、最大水量の大洗浄 8L、小洗浄 6L に増やせます。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 回目</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">お買い上げ時の設定</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">大洗浄・小洗浄 各 +1L</div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">大洗浄 8L・小洗浄 6L</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2 回目</p> </div> </div> <p style="margin-left: 40px;">※ セット完了時、「ピッ」という音になります。</p> <p style="margin-left: 40px;">※ これ以上同じ操作を行っても洗浄水量は変わりません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>壁リモコン</p> <p style="background-color: yellow; padding: 2px;">流す(大)+(設定・次へ)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>スマートリモコン (リモコン裏側)</p> <p style="background-color: yellow; padding: 2px;">(自動洗浄)+(本体そうじ)</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>インテリアリモコン</p> <p style="background-color: yellow; padding: 2px;">流す(大)+(マイルド)</p> </div>

それでも、水の流れが悪く汚物が残る場合は、LIXIL修理受付センターへご連絡ください。

● 洗浄水量の戻し方

増やした洗浄水量をお買い上げ時の設定に戻せます。

- ・壁リモコン ⇒ 流す【大】と洗浄位置の【後】を同じタイミングで2 秒以上押します。
 - ・インテリアリモコン ⇒ 【流す大】と洗浄位置【後】を同じタイミングで 2 秒以上押します。
 - ・スマートリモコン ⇒ 【電源】と【温水温度】を同じタイミングで 2 秒以上押します。
- ※セット完了時、「ピッ」という音になります。

