

ご自宅のブザー音の状態と同じものを下記から選んでいただき、該当項目の対処内容をご覧ください。

ブザー音	操作場面	お知らせ内容	対処方法
短い「ピ」音が5回 ■■■■■	施解錠操作時	ドアが開いています。	確実にドアを閉めてください。 ドアが閉まっているのにブザー音になる場合は、枠又は子扉に付いているマグネット（ドアが閉まっていることを感知する部品）がずれてきたことが考えられます。表下の※1「マグネットの調整方法」を参考に、調整をお願いします。
	サムターンを回した時	ドアが開いている時に手で施錠しました。	
「ピー」音が5回 ■■■■■	施解錠操作時	ドア本体の電池容量が少なくなりました。	新しい電池に交換してください。交換方法は下記動画をご覧ください。詳しくはお手元の取扱い説明のP12をご参照ください。
「ピー」音が5秒間 ■■■■■	施解錠操作時	ドア本体の電池が切れました。	●ドア本体 <a href="#">▶ 動画で確認する</a>
「ピッ」音が20回 (5秒) ●●●●●→●	施解錠操作時	施解錠ができませんでした。	錠（デットボルト）が枠にぶつかっていることが考えられますので、以下の確認をしてください。 ①扉と枠の間に異物が挟まり、完全に閉じていない。 ②扉・枠の建付けが悪くなり、扉が完全に閉まらない。 ③錠の受け（ストライク）がずれてしまっている。
			※②、③は「ストライクを調整する方法」を参照し、建付け調整をしてください。

### ※1「マグネットの調整方法」

#### マグネットの調整

●手で錠を回して施錠したときにピ音が5回鳴る場合や電動で解錠は出来るのに施錠が出来ない場合は、マグネットがズれています。以下の方法で調整してください。

