



洗面化粧台


照明カバーの外し方

照明カバーの代表例です。  形状画像をクリックすると取外し方が表示されます。

長尺タイプ




 角型-化粧ビスなし



 角型-化粧ビスあり



 丸みのある形状






 箱型




 C型

コンパクトタイプ




 箱型-上下開口




 箱型-上開口



 箱型-上下開口なし



上記以外の照明カバーは、  取扱説明書 をご参照ください。

長尺タイプ




角型
-化粧ビスなし


化粧ビスなし





①照明カバーのシルバーの部分を持ち、片側から手前に引き出します。



①照明カバーの両側を持ち、上部に指をかけてずらしします。




②照明カバーの上側をつまみ、手前斜め上に引き出します。




※照明カバーは金具で本体と連結されており、取り外すことはできません。無理に引き出すと破損の恐れがあります。



①照明カバーのアルミ部分両端を持ちストッパーに当るまで、手前に引き出します。



①両側の袖鏡を開ける。



②照明カバーの下側をつかみ手前に引き抜く。




②ずらす

①持ち上げる

①手前を持ち上げる


①照明カバーの右側の端を持ち上げる。
②右へずらして取り出します。

長尺タイプ



角型
-化粧ビスあり

化粧ビスあり















- ① 照明カバーの前部についている化粧ビス（ユリヤネジ）を左に回して取り外します。
- ② 照明カバーの上下をはさむようにして手前にゆっくり回転し引き出します。

長尺タイプ




丸みのある形状

 	 <p>①照明カバーの両側を持ち、下面を持ち上げてからまっすぐ手前に引き出します。</p>
 	<p>②その状態で照明カバーを片側ずつ手前に引っ張って外します</p>  <p>①照明カバーの両端を持って、斜め上に力をかけます。</p>
 	 <p>①照明カバーの上下部を押さえ、下側から上側に回転させるようにして取外します。</p>
 	 <p>照明カバー 蛍光灯 上げる</p> <p>①照明カバーの奥側を上にあげ、左右にずらして外します。</p>

洗面化粧台

照明カバーの外し方

長尺タイプ



箱型

ネジなし

	<p>斜め上に押し上げます。</p>
	<p>照明カバー</p> <p>①照明カバー両端の上面と下面を軽く挟んで持ち、手前に引抜きます。</p>
	<p>照明カバー</p> <p>上面から外す</p> <p>①照明カバーの両端から20cm位の所の上面と下面を軽く挟んで持ち、上面から外します。</p>
	<p>上に押す</p> <p>手前に引いて外す</p> <p>①照明カバーを上方向に押して、手前に引いて外します。</p>
	<p>①照明カバーの上下部を押さえ、下側から上側に回転させるようにして手前に取外します。</p>



ネジあり

	<p>①ねじを左に回してゆるめます。</p> <p>②斜め上に持ち上げて手前に引きます。</p>
--	--

長尺タイプ



C型




- ①照明カバー中央部の上面および下面を軽くつまんで持ち、手前に引き抜きます。



洗面化粧台

照明カバーの外し方



コンパクトタイプ



箱型
-上下開口






①照明カバーの右側を横へ押しながらツメ部を本体から外し、手前に引き、カバーを外します。



①上にスライドします。
②止まったら手前に引いて外します。




箱型
-上開口




①袖鏡扉を開けてください。
②ねじを緩めます。
③照明カバーを手前に取外します。



箱型
-上下開口なし



①照明カバーを、手前を持ち上げてから外します。



①照明カバーの下面を押し上げ、下側のツメを外します。
②次に上側のツメを外します。