

紙巻器 芯無しトイレトーパーを使うには

① 品番：A-4326 で対応可能紙巻器












品番：A-4326

芯無しペーパー用芯棒（A-4326）で、
芯無しペーパーに対応できます。

▣ LIXIL パーツショップから購入できます。

< 代表対応商品 >

	画像	品番	画像	品番
ワンタッチタイプ		CF-A23D CF-A23P		NKF-3WU NKF-6WUL NKF-6WUR
		CF-AA23D		
		CF-AA23P		
2連紙巻器		CF-A63-MB CF-A63-MB2		TSF-110WEU TSF-110W TSF-211
2連紙巻器 (棚付)		CF-A63KU CF-A63S CF-A63		CF-31 ※芯棒 (A-4326) 無しでご利用 いただけます。

紙巻器 芯無しトイレトーパーを使うには

② A-8685/ カラー (2連芯無しペーパー用芯棒) に対応可能紙巻器



品番：A-8685

芯無しペーパー用芯棒 (A-8685) で、
芯無しペーパーに対応できます。
■ LIXIL パーツショップから購入できます。

< 代表対応商品 >

	画像	品番		画像	品番
2連紙巻器 (棚付)		CF-AA64KU	紙巻器付 収納棚		TSF-110WEU2
		CF-AA64			TSF-110WU
		CF-AA64KUT			TSF-211U
(紙巻器付) 棚手すり		NKF-2WU2			
(紙巻器付) 棚手すりL型		NKF-3WU2 NKF-6WU2			