

エコカラットプラス

「エコカラットプラス」は、水拭きや洗剤で清掃が可能。毎日のお手入れが簡単になりました。

■ 日常のお手入れ方法

● 汚れはきれいな布による水拭き清掃をしてください。直接水をかけての水洗いは避けてください。

- ・一般家庭用洗剤を使用すると、清掃性が高まります。
- ・部分的な汚れはメラミンフォームを使用すると、効果的に汚れを落とすことができます。
- ・メラミンフォームと洗剤を併用することでさらに清掃性が高まります。



清掃性向上

一般家庭用洗剤を使用して拭き掃除をします。汚れがひどい場合は、メラミンフォームを使用してください。

(推奨お手入れツール)

汚れ取り	激落ちくん(材質：メラミンフォーム レック)
洗剤 (一般家庭用洗剤)	かんたんマイペット(花王(株))、 マイペット(花王(株)) 40~50倍希釈して使用 水の激落ちくん(レック(株))

※洗剤・漂白剤をご使用の際は、使用上の注意をあらかじめよく読んでからご使用ください。


(洗剤に関するご注意事項)

一般家庭用洗剤とは家具、壁紙、窓ガラス、電気製品などを清掃するもので、界面活性剤の濃度が1%以下のものに限ります。換気扇・レンジフード用洗剤、酸性系洗剤(便器清掃用洗剤など)、シンナーなどの溶剤、クレンザーは使用しないでください。メンテナンス性が低下する場合があります。

■ 注意事項

(落としにくい汚れ)

付着した場合落としにくい汚れがあります。右記のものは付着しないようご注意ください。



〈その他〉

- 墨汁・絵具
- ペン(水性・油性)
- クレヨン
- マニキュア
- インク

(お手入れ 注意点)

- 清掃時、汚れや洗剤が側面や裏面にまわらないようご注意ください。必要に応じて、綿棒などをご使用ください。エコカラットのメンテナンス方法も参照いただき、汚れを広げることのないようご注意ください。
- 汚れがひどい場合や、付着してから長時間経過した汚れの場合、上記のお手入れ方法で落ちない場合があります。汚れが付着した場合、速やかに拭き取ってください。
- たばこのヤニは黄色くなるまでこびりつくと取り除くことが難しくなります。こまめなお手入れをおすすめします。
- 製品の側面に汚れが付着した場合は、一般家庭用洗剤を歯ブラシなどにつけて、速やかに汚れを除去してください。付着した汚れによっては除去できない場合があります。

使用不可のお掃除道具

※汚れやキズがひどくなる場合があります。

