




A**壁付照明のカバーの外し方**

- ① 照明スイッチを切ります。
- ② グローブの側面を両手でしっかり持って左に回して取り外します。

ネオサークル照明**スリム照明****ネオスライス照明**

ネオスライス照明（LED）は、光源のみの交換はできません。基板とLEDが一体になっているため、照明器具一式での交換となります。

one-pointアドバイス

少し押し気味に反時計まわりに回してください。浴室を暖めるとパッキンがやわらかくなり、カバーが外しやすくなります。ただし、湯気などで照明器具が濡れている場合は危険ですので、必ず拭き取ってから行ってください。


⚠ 注意

- 照明カバーやグローブはガタつき、ゆるみのないように取り付けてください。
※落下してケガをする恐れがあります。
- ソケット内部を布などでお掃除したり、指を入れないでください。また、ソケットに無理な力や衝撃を加えないでください。※故障、破損、感電の恐れがあります
- キュービック照明（LED）のグローブは外せません。
※詳しくは下記を参照してください



キュービック照明（LED）をお使いの方は

キュービック照明（LED）のグローブは外せません。グローブを引っ張ったり、回したりしないでください。故障の原因になります。



点灯しなくなった場合や台座がガタついている、グローブと台座の隙間が均一でない場合は、お求めの販売店または「LIXIL修理受付センターに」修理をご依頼ください。

※キュービック照明（LED）は、光源のみの交換はできません。基板とLEDが一体になっているため、照明器具一式での交換となります。