

●タッチレス水栓NB型 リセット方法


※手をかざす時間が規定の時間より短いとリセットされていない為、記載の時間、しっかりと手をかざして頂くようお願い致します。

1. レバーハンドルを下げます



2. 湯水センサーに約6秒手をかざし続け、リセットモードにしてください。

※リセットモードにしたときは、30秒間センサーの操作を行わないと、通常の状態に戻ります。



3. 浄水センサーに約6秒手をかざし続け、リセットします。



4. リセットが完了すると、浄水が吐水します。
5. 交換ランプが消灯したことを確認し、浄水センサーに手をかざして止水してください。

