

手順書①

- ・スイッチなしシャワーヘッドどうしの交換手順
 - ・正面スイッチ付きシャワーヘッドどうしの交換手順
- ※交換手順はどちらも同じになります。

〈用意するもの〉



プライヤー




ゴム手袋



柔らかい布

1. 現在ご使用中のシャワーヘッドを取り外してください。

※すべる場合はゴム手袋か滑り止め付手袋等を付ければ外しやすくなります。



※シャワーヘッドが固く外れない場合は、ホース側金具部分にキズが付かないように布などで保護し、プライヤー等の工具で矢印の方向にまわして外してください。



2. 新しいシャワーヘッドを取り付けてください。

