

**対応表A：スイッチなしからスイッチありシャワーへ交換する場合**

- ・以下表より、必要な部品（エルボ/減圧弁/止水バルブ）をご確認ください。
- ・部品はLIXILストアで購入いただけます。写真をクリックすると販売サイトにリンクします。

シャワーヘッド交換パターン お使いの水栓金具		 スイッチなし → 正面スイッチ付き	 スイッチなし → 左右スイッチ付き
ワイドレバー水栓 	BF-WW147	45°減圧弁 <A-10315-PU> 	45°止水バルブ <A-4199-1-PU> 
クランクレス水栓（各種） 	BF-WQ147 BF-HT147 BF-HG146		
フロートカウンター水栓 	BF-HW147		
アウゼ 	BF-A146T		
eモダン 	BF-E146T		
ジュエラ 	BF-J146T		
壁付サーモ水栓（GB2） 	BF-GB147	90°減圧弁 <A-10314-1-PU> 	90°止水バルブ <A-2280-1-PU> 
壁付サーモ水栓（GA2） 	BF-GA147		
壁付サーモ水栓（OG1） 	BF-WZ147		

シャワーヘッド交換パターン			
お使いの水栓金具		 スイッチなし	 正面スイッチ付き
		 スイッチなし	 左右スイッチ付き
プッシュ水栓 	BF-WT156T	こちらの水栓は、シャワーエルボ交換の際、他のパーツの取り外しも必要となります。複雑な作業となるため、 <a href="#">LIXIL修理受付センター</a> にご依頼ください。	
ライトプッシュ水栓 	BF-WE156		
コンパクトプッシュ水栓 	BF-HW156	90°減圧弁 <A-10314-PU>  	90°止水バルブ <A-2280-PU>  
壁付サーモ水栓 (クロマーレス) 	BF-WM145 BF-WM147 BF-HB147T		
壁付サーモ水栓 (ノルマーレス) 	BF-WL145 BF-WL147 BF-HE147T		
カウンターデッキ兼用サーモ水栓 	BF-M646		