

サティスGタイプ・Sタイプ 洗浄水量の増やし方・戻し方

サティスGタイプ

DV-G318型
DV-G316型
DV-G315型



サティスSタイプ

DV-S826型、DV-S816型
DV-S825型、DV-S815型



■ 便器洗浄

現象	<ul style="list-style-type: none"> ・水の流れが悪い ・汚物がよく残る ・便器洗浄後の給水時間が長い
原因	⇒水道圧が低くなり、 洗浄水量が少なくなっている可能性があります。
処置	<p>⇒洗浄水量を増やします。 DV-G300型：洗浄水量は大洗浄6L、小洗浄5Lになります。 DV-S800型：便器洗浄の水量を 1L または最大水量の大洗浄 8L・小洗浄 6L になります。</p> <p>● 洗浄水量の増やし方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・便器洗浄の水量を 1L 増やしたり元に戻したり出来ます。 ・設定リモコンの「コード入力モード」で、「1300」を入力してください。水量を元に戻す場合は、「1304」を入力してください。 <p>・コード入力手順</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 画面が「コード入力」になるまで【モード切替】を押す 2 コードを入力する 3 コードを確定させる 4 「ピッ」または「ピー」と音が鳴ることを確認する

それでも、水の流れが悪く汚物が残る場合は、LIXIL修理受付センターへご連絡ください。