

DV-G200型 洗剤タンクと本体の洗浄

1 洗剤タンクを取り出す

※「洗剤の補充方法」1～4をご覧ください。

2 洗剤タンクを水洗いする

※ 洗剤を別容器に移し、洗剤タンク内を泡が出なくなるまで水洗いしてください。
※ キャップは反時計回りに回して開けてください。



3 洗剤タンクに水を入れる

※ 洗剤タンクの「150」の位置まで水を入れてください。



[注意]

- 「FULL」の位置以上に水が入った状態で洗剤タンクを本体に取り付けしないでください。
※ 本体内に水がかかり、故障の原因になります。

4 洗剤タンクを本体に取り付ける

※「洗剤の補充方法」6、7をご覧ください。

5 本体内を洗浄する

- ① ホームの【泡】を2秒以上押す
※ 約30秒後に便器から水が出ます。



- ② もう一度、【泡】を2秒以上押す
※ 再び約30秒後に水が出たら、本体内部の洗浄は完了です。

(参考)

- 本体内を洗浄する操作は、お手入れ画面からでも操作が可能です。
 - ① 【お手入れ】を押す
※ 画面が「お手入れ」に切り替わります。
 - ② 【洗剤補充】を押す
※ 画面が「洗剤補充」に切り替わります。
 - ③ 【完了】を押す
※ ①、②のタイミングで2回行ってください。

6 洗剤タンクの水を抜き、本体に戻す

- ① 洗剤タンクを外す
※「洗剤の補充方法」1～4の手順で取り外してください。
- ② 洗剤タンクの水を空にする
- ③ 洗剤タンクを取り付ける
※「洗剤の補充方法」6、7の手順で取り付けてください。

7 もう一度、【泡】を2秒以上押し、本体内部の水を抜く

- ※ 約30秒後に便器から水が出たら、水抜きは完了です。

- 再び使用するとき
洗剤の補充方法をご覧ください。